

1. IP-Adresse ändern

Um die IP-Adresse zu ändern müssen Sie zuerst die aktuelle IP-Adresse und Gateway-Adresse des Druckers wissen. Dazu führen Sie einfach einen Drucker-Selbsttest durch. Schalten Sie den Drucker aus. Drücken Sie die Papiervorschub-Taste und halten Sie diese gedrückt während Sie den Drucker mit dem Hauptschalter einschalten. Lassen Sie die Papiervorschub-Taste aus, sobald die mittlere LED erloschen ist. Nun wird eine Drucker-Selbsttestseite gedruckt auf der Sie die aktuelle IP-Adresse des Druckers ablesen können.

Bringen Sie nun Ihren PC in die selbe IP-Adress-Range. Hat der Drucker z.B. die IP Adresse 192.168.123.100 und die Gateway Adresse 192.168.123.1, dann setzen Sie die IP UND die Gateway-Adresse Ihres PCs vorübergehend auf 192.168.123.1 .


Nun können Sie über den Browser die Adresse <http://192.168.123.1> eingeben und Sie gelangen in die Druckereinstellungen des Printservers. Dort können Sie die IP-Adresse Ihres Druckers entsprechend ändern. Alternativ können Sie auch das Tool "ETHERNET.exe" von der Treiber-CD verwenden um die IP-Adresse umzustellen.

Die IP des Druckers wurde bereits geändert auf IP: _____

Die IP des Druckers ist noch unverändert auf 192.168.123.100

2. Druckertreiber installieren

Führen Sie die Treiberinstallation mit dem Setup-Programm "GP80DRVEN V11.exe" durch welches Sie unter www.bonit.at/download.asp herunterladen können und folgen Sie einfach nur den Anweisungen. Wählen Sie den Treiber "GP-U80300 Series" und erstellen im Laufe der Installation unter Windows einen neuen TCP/IP Druckeranschluss mit der dem Drucker vergebenen IP-Adresse.




1. Drucker anstecken

Schließen Sie den Drucker über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Windows-PC. Der USB-Druckersupport wird automatisch installiert, die Windows-Druckerinstallation können Sie jedoch abbrechen.

2. Druckertreiber installieren

Führen Sie die Treiberinstallation mit dem Setup-Programm "GP80DRVEN V11.exe" durch welches Sie unter www.bonit.at/download.asp herunterladen können und folgen Sie einfach nur den Anweisungen. Wählen Sie den Treiber "GP-U80300 Series" und weisen Sie dem Drucker den verwendeten USB-Druckeranschluss oder COM-Anschluss zu. Wir raten von der Verwendung der COM-Schnittstelle (RS232) ab, da Ausdrücke darüber sehr langsam funktionieren.



bonit.at Software OG
Hans-Grünseis-Gasse 3
2700 Wiener Neustadt
www.bonit.at
info@bonit.at

